





# Montageanleitung Boxspringbett





## LIEFERUMFANG



### Großteile

<p><b>A</b></p>  <p>2x Elektrobox (bei Bett ab 140cm)</p> <p>1x Box (bei Bett bis 120cm)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>1x Kopfteil (optional - nicht bei jedem Modell)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>2x Matratze (bei Bett ab 160cm)</p> <p>1x Matratze (bei Bett bis 140cm)</p>	<p><b>D</b></p>  <p>1x Topper (optional - nicht bei jedem Modell)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Kleinteile

<p><b>E</b></p>  <p>8x Winkelfuß (bei 2 Boxen)</p> <p>4x Winkelfuß (bei 1 Box)</p>	<p><b>F</b></p>  <p>16x Schrauben für Füße, 60mm (bei 2 Boxen)</p> <p>8x Schrauben für Füße, 60mm (bei 1 Box)</p>	<p><b>G</b></p>  <p>1x Box-Verbinder Ohne Kopfteil: 2x Box- Verbinder (bei Bett ab 160cm)</p>	<p><b>H</b></p>  <p>4x Schrauben für Box-Verbinder, 19mm Ohne Kopfteil: 8x Schrauben für Box-Verbinder, 19mm (bei Bett ab 160cm)</p>
<p><b>I</b></p>  <p>Bereits vormontiert:</p> <p>2x Motor (bei Bett ab 140cm)</p> <p>1x Motor (bei Bett bis 120cm)</p>	<p><b>J</b></p>  <p>2x Funk-Fernbedienung (bei Bett ab 140cm)</p> <p>1x Funk-Fernbedienung (bei Bett bis 120cm)</p>	<p><b>K</b></p>  <p>2x Matratzenstopper (bei 2 Boxen)</p> <p>1x Matratzenstopper (bei 1 Box)</p> <p>(Zwecks Transport an Box A befestigt)</p>	<p><b>L</b></p>  <p>36 Antirutschpads (bei 2 Boxen)</p> <p>18 Antirutschpads (bei 1 Box)</p>

Empfohlenes Zubehör: Akkuschauber




Bitte Verpackung ohne Messer öffnen.



# MONTAGE


## 1. Schritt: FüÙe anschrauben

Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage.) Bringen Sie je 2 WinkelfüÙe am Kopfende und Fußende an. Positionieren Sie hierfür die WinkelfüÙe an jeder Ecke und fixieren Sie diese mithilfe der Schraube F (2 pro Fuß). Idealerweise nutzen Sie hierfür einen Akkuschauber mit niedrigem Drehmoment.




## 2. Schritt: Kopfteil anbringen

Stellen Sie die Box auf die FüÙe und holen Sie Stecker und Fernbedienung unter dem Bett hervor. Bei einem Doppelbett schieben Sie die Boxen zusammen. Nehmen Sie das Kopfteil zur Hand und hängen Sie es an die bereits vormontierten Scharniere am Kopfende ein.




## 3. Schritt: Box-Verbinder anschrauben

Bei Doppelbett: Öffnen Sie die Bettkästen. Stecken Sie den Box-Verbinder über beide Rahmen der Boxinnenseite und schrauben Sie ihn an beiden Seiten mit je 2 Schrauben fest.  
Bei Doppelbett ohne Kopfteil: Bringen Sie in gleicher Weise einen Verbinder am Kopfende an.



## 4. Schritt: Matratzenstopper anbringen


Nehmen Sie nun den Matratzenstopper zur Hand und hängen Sie ihn in die Scharniere der Box ein.



## 5. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Matratze(n) auf die Box(en) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper. Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.

# GEBRAUCHSANWEISUNG TWINMOT T5 BLACK



Mit Verschlusskappe den Motor am Bettgerüst verschließen

## Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanweisung aufmerksam durch.
- Bei Verstellung sollten – wegen der Quetschpunkte zwischen beweglichen und ruhenden Bauteilen – Kinder und Haustiere vom Gestellmechanismus fern gehalten werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Motorrahmen darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Ein Einsatz im medizinischen Bereich ist nicht gestattet.
- Das Antriebssystem hat maximal 5 Schaltzyklen pro Minute.
- Nicht über 2 Minuten dauernd betätigen, da sonst Beschädigungen entstehen können, für die der Hersteller nicht haftet.
- Die Haftung für die Funktion geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder den Benutzer über, wenn der Motorrahmen unsachgemäß instand gesetzt wird oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemässen Verwendung entspricht.
- Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Hersteller nicht.

- Verbrauchte 9V Blockbatterien von den entsprechenden Anschlusskabeln lösen und ordnungsgemäß entsorgen (siehe Entsorgung).

- Verbrauchte 1,5V AAA Batterien aus dem rückwärtigen Batteriefach des Handschalters entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen (siehe Entsorgung).

## Inbetriebnahme:

- Ist Ihre Bettkonstruktion für diesen Betteinsatz geeignet (keine Querstäbe unten im Bett)?
- Prüfen Sie, ob der Antrieb fest am Rahmen fixiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der eingelegte Motorrahmen einen gleichmässigen Abstand zum Bettrahmen hat.
- Überprüfen Sie, ob die technischen Daten mit denen in Ihrem Haushalt übereinstimmen (Betriebsspannung).
- Die Kabel müssen so gelegt werden, dass Quetschungen und Beschädigung vermieden werden. Bei Beschädigung am Kabel sofort Netzstecker ziehen!
- Der Motorrahmen ist nur für eine Lageveränderung der liegenden Person konzipiert. Bitte nicht auf ausgefahrenen Kopf- und Fussteilen sitzen oder stehen!



### Einbauanleitung bei Motortausch:

- Falls die Motoren sich nicht in der Einbaulage befinden, schliessen Sie bitte den Netzstecker an und bestätigen Sie nun die Taste 6 am Handschalter. Die Motore fahren jetzt in die Einbaulage.
- Jetzt ziehen Sie aus Sicherheitsgründen wieder den Netzstecker. Legen Sie zur einfachen Montage den Lattenrost auf den Rücken, so dass die Stahlrohre nach oben zeigen. Drücken Sie den Motor über die Rohrhebel fest auf, bis die Rohre in die vorgesehenen u-förmigen Aussparungen einklappen.
- Dabei ist darauf zu achten, dass das am Antrieb befindliche Rückensymbol in Richtung Kopfende des Lattenrostes zeigt. Beim T5 Black wird die Deckelöffnung über den Rohren durch die Seitenschieber geschlossen, die in die dafür vorgesehene Führungskanäle mittig eingeschoben werden.

• Nachdem der Motor eingebaut wurde, legen Sie den Lattenrost in das Bettgestell und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, damit sich der interne Energiespeicher aufladen kann.


• Danach die Batterie mit den entsprechenden Anschlusskabeln verbinden.

### Batterienotabsenkung:

Damit Sie bei Stromausfall den Lattenrost in die Liegeposition fahren können, ist eine Notabsenkung installiert, die über die eingebaute 9-Volt-Alkali-Batterie ermöglicht wird. Die Absenkgeschwindigkeit ist reduziert. Bei Stromausfall wird die Batterie automatisch aktiviert, wenn am Handschalter die Taste 6 gedrückt wird. Sollte der Handschalter ebenfalls nicht funktionieren, kann der Knopf "coding" am Motor gedrückt werden. Obwohl die Batterie mehrmalige Notabsenkungen ermöglicht, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen nach jeder Notabsenkung den Austausch, spätestens aber nach 3 Jahren, da dann die Kapazität nachlässt.

### Handschalter Funktionen):

- 1 – Rückenteil rauf
- 2 – Rückenteil runter
- 3 – Fußteil rauf
- 4 – Fußteil runter
- 5 – Fuß- und Rückenteil rauf
- 6 – Fuß- und Rückenteil runter



### Synchronisation:

- 1 Motor / 1 Handschalter: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 2 und 3, und anschliessend den Knopf "coding" am Motor. Der "beep" Ton bedeutet, dass der Motor synchronisiert ist.
- DUO-Synchro (2 Motore / 1 Handschalter): Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 2 und 3, und anschliessend die "coding" Knöpfe auf beiden Motoren. Der "beep" Ton bedeutet, dass der Motor synchronisiert ist.

### Technische Daten:

- Netzanschluss 100-240 Volt AC 50-60 Hz.
- Der Motor arbeitet mit einer Gleichspannung von 24 V DC.
- Einschaltdauer: 10% bei einem maximalen Dauerbetrieb von 2/18 Minuten.
- Betriebsspannung des Handschalters 24 V DC.
- Leistungsbedarf je nach Belastung und Typ 30-300 Watt.
- 9V Blockbatterie, Typ 6LR61, Alkali
- 1,5V AAA Batterie, Typ LR03, Alkali-Zink-Mangan.